

Instrukcja wykończenia komina mikrocementem Perfect nad połacią dachową:

		
<p>1. Wykonać izolację zewnętrznej części komina wełną mineralną</p>	<p>2. Zabezpieczyć izolację siatką do ociepleń oraz odpowiednim klejem</p>	<p>3. Po wyschnięciu kleju podłoże oczyścić, w razie potrzeby przeszlifować i odkurzyć</p>
		
<p>4. Oczyszczoną powierzchnię zagruntować gruntem szczepnym</p>	<p>5. Mikrocement dokładnie wymieszać (w razie potrzeby zabarwić pigmentem) i odstawić na kilka minut</p>	<p>6. Metalową pacą lub innymi narzędziami sztukarskimi nałożyć pierwszą warstwę mikrocementu i pozostawić do wyschnięcia ok. 2-4 godziny. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1 mm.</p>
		
<p>7. Przeszlifować powłokę papierem ściernym „60” (lub podobnym) a następnie dokładnie usunąć kurz z szlifowanej powierzchni.</p>	<p>8. Metalową pacą lub innymi narzędziami sztukarskimi nałożyć drugą warstwę mikrocementu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia ok. 24h. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1 mm.</p>	<p>9. Przeszlifować powłokę papierem ściernym „120” (lub podobnym) a następnie dokładnie usunąć kurz z szlifowanej powierzchni.</p>
		
<p>10. Powłokę zagruntować preparatem emulsją gruntującą do mikrocementu (w zestawie) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.</p>	<p>11. Przygotować Lakier PUR, właściwie składnik B do składnika A i dokładnie wymieszać. W każdym przypadku zachować proporcje składnika A 800ml do składnika B 150 ml.</p>	<p>12. Za pomocą wałka, nałożyć pierwszą warstwę Lakieru PUR i pozostawić powłokę do wyschnięcia ok. 8 godzin.</p>
		<p>Ważne: Czas pracy z wymieszanym Lakierem PUR max. 2 godziny.</p> <p>Wstępna odporność powłoki po upływie 24 h – dopuszczony lekki ruch pieszy.</p> <p>Całkowita odporność powłoki po upływie 7 dni.</p>
<p>13. Przeszlifować powłokę papierem ściernym „120” (lub podobnym) a następnie dokładnie usunąć kurz z szlifowanej powierzchni.</p>	<p>14. Za pomocą wałka, nałożyć drugą warstwę Lakieru PUR i pozostawić powłokę do wyschnięcia ok. 8 godzin.</p>	<p>Film z instrukcją Montażu:</p> 